

FVDK 10N69Y0

Lichtleitergerät

Fiber optic sensor

Cellules pour fibres
optiques

138831



Baumer electric

CH-8501 Frauenfeld Hummelstrasse 17
Telefon 052 728 11 22 Fax 052 728 11 44

France

Baumer Electric S.A.
F-74250 Fillinges
Tel. +33 450 39 24 66

Germany

Baumer Electric GmbH
D-61169 Friedberg
Tel. +49 6031 60 070

Great Britain

Baumer Electric Ltd.
GB-Swindon SN6 8TZ
Tel. +44 179 37 83 839

Italy

Baumer Electric S.r.l.
I-20094 Assago, Mi
Tel. +39 245 70 60 65

Sweden

Baumer Ident AB
S-56133 Husqvarna
Tel. +46 36 13 94 30

Switzerland

Baumer Electric AG
CH-8501 Frauenfeld
Tel. +41 52 728 11 22

USA

Baumer Electric Ltd.
USA-Southington
Tel. +1 860 621 21 21


Canada

Baumer Electric Inc.
CDA-Burlington
Tel. +1 905 33 58 444

Abmessungen

Dimensions


Dimensions



Elektrischer Anschluss

Connection diagram

Schéma de raccordement



BN = braun/brown/brun
BK = schwarz/black/noir
BU = blau/blue/bleu

Allg. Sicherheitsbestimmungen

General safety instructions

Instructions générales de sécurité

- Die Angaben des Sicherheitskonzeptes und die Einsatzgrenzen der Verkaufsdokumentation sind zu beachten.
- Safety concept information and limiting parameters as published in the sales documentation apply at all times.
- Les caractéristiques pour les consignes de sécurité ainsi que les paramètres de montage sont à respecter et à contrôler avec la documentation de vente.

- Vor dem Anschliessen des Sensors die Anlage spannungsfrei schalten.
- Disconnect power before connecting the sensor.
- Mettre l'installation hors tension avant le raccordement de la cellule optoélectronique.

FVDK 10N69Y0

Betriebsreichweite (Einweg)	Actual range Sb (through beam)	Portée de fonctionnement Sb (barrière)	150mm / 800mm / 1400mm
Tastweite Tw (Reflex-Lichtleiter)	Sensing distance Tw (diffuse sensor)	Portée Tw (réflex)	50mm / 300mm / 500mm
Betriebsspannungsbereich Vs	Voltage supply range Vs	Plage de tension Vs	12 - 24 VDC (ripple 10% max.)
max. Stromverbrauch	Max. supply current	Consommation max.	30 mA / 60mA
max. Schaltstrom	Max. switching current	Courant de sortie max	100 mA
Spannungsabfall	Voltage drop	Tension résiduelle	< 2 VDC max.
Ansprechzeit	Response time	Temps d'activation	120us / 1ms / 5ms
Abfallzeit	Release time	Temps désactivation	120us / 1ms / 5ms
Timer Funktion / An-/Abfallverzögerung	Timer function / on/off delay	Ajustage temporisation / activation/désactivation	1ms...1s (einstellbar/adjustable)
Ausgangsimpulslänge	Output pulse width	Durée de l'impulsion de sortie	1ms...1s (einstellbar/adjustable)
Kurzschlussfest	Short circuit protection	Protégé contre courts-circuits	ja/ yes/ oui
Verpolungsfest	Reverse polarity protection	Protégé contre inversion polarité	ja/ yes/ oui
Betriebstemperatur	Temperature range	Température de fonctionnement	20° to +55°C
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	IP 40

Montage und Justage
Mounting
Montage

Befestigen Sie das Lichtleitergerät mit dem beiliegenden Montagewinkel oder einer DIN - Schiene.




- Ein Ende der Aussparung an der einen Seite des Winkels oder der DIN-Schiene einhaken.
- Anderes Ende nach unten drücken und einrasten.
- Zum Herausnehmen den Hebel mit einem flachen Schraubendreher etwas herausziehen.

Mount the amplifier on the original bracket (attached to the amplifier) or the DIN rail.


- Engage the (A) part shown below to one rail of the original bracket or the DIN rail.
- Push the (B) part downwards until it clicks.
- To remove the amplifier, use a standard screwdriver to pull the (C) part backwards and lift it up.

Fixez la cellule pour fibres optiques à l'aide de l'étrier de montage inclus ou sur rail DIN.

- Enclenchez d'abord la partie (A) de la cellule sur l'équerre ou sur le rail DIN.
- Pressez "B" vers le bas jusqu'au clic.
- Pour libérer la cellule, insérez un tournevis et pressez "C" vers l'extérieur



Bedienungsanleitung



RUN Modus (Betriebsmodus)

1x auf den JOG-Dial-Schalter drücken, um in die Einstellungsmodi SET, TMR und ADJ zu gelangen!
Nach erfolgten Einstellungen muss der Sensor immer wieder zurück in den RUN-Modus gesetzt werden

1. Schritt (optional):
Wahl des Betriebsmodus

3 sek auf den JOG dial Schalter drücken,
drehen um einen Modus auszuwählen

nL: Standard Modus
Ansprechzeit: 1ms
Reichweite: 800mm** (Durchlichtbetrieb)
300mm* (Tastbetrieb)

Speziell geeignet für:
Kontrastunterscheidung, Objekterkennung

HP: Hohe Empfindlichkeit
Ansprechzeit: 5ms
Reichweite: 1400mm** (Durchlichtbetrieb)
500mm* (Tastbetrieb)

Speziell geeignet für:
Kleine Objekte, transparente Medien

HS: Kurze Ansprechzeit
Ansprechzeit: 120µs
Reichweite: 150mm** (Durchlichtbetrieb)
50mm* (Tastbetrieb)

Speziell geeignet für:
Schnelle Handlingprozesse

--: Zurück zur Menuauswahl, 1x drücken
(RUN-SET-TMR-ADJ)

8 sek auf den
JOG dial drücken,
wenn -- blinkt!

Gegenseitige Beeinflussung

Wenn 2 Lichtleiter sehr nahe neben-
einander montiert werden, muss diese
Funktion angewählt werden!

Werte:
F1: Sendefrequenz für den 1. Sensor
F2: Sendefrequenz für den 2. Sensor
oF: Funktion off

* Mit Standard Lichtleiter FLE 200C1Y00
** Mit Standard Lichtleiter FSE 200C1Y00

SET Modus

2. Schritt:
Wahl der Funktion

1x auf den JOG dial Schalter drücken,
drehen um eine Funktion auszuwählen

2P: Kontrastunterscheidung; Programmierung:
2P blinkt; 1. Objekt platzieren und 1x
drücken; 2 blinkt! 2. Objekt platzieren und
1x drücken. le/de=Fehler! Siehe letzte Seite.

1P: Objekterkennung (ohne Hintergrund)
Programmierung: 1P blinkt;
Objekt platzieren und 1x drücken.
le/de=Fehler! Siehe letzte Seite.

bH: Hintergrundausblendung;
Programmierung: bH blinkt, Sensor
vor Hintergrund positionieren. 1x drücken,
Objekte davor werden nun erkannt.

LH: Modus für die Erkennung von trans-
parenten Medien im Durchlichtbetrieb
Programmierung: LH blinkt, ohne
Objekt 1x drücken.
le/de=Fehler! Siehe letzte Seite.






PH: Modus zur feinen Schaltpunktanpassung in
1%-Schritten. Programm.: Objekt entfernen.
1x drücken; 100=aktueller Schalterpunkt, Drehen
um in %-Schritten zu ändern! >100=Distanz
zum Objekt kleiner, <100=Distanz zum Objekt
größer. Erklärung auf der hintersten Seite!

hH: Max. Empfindlichkeit (Zur Erzielung
der max. Reichweite) Programmierung:
hH blinkt, Sensorstrahl ins Leere laufen
lassen, 1x drücken.
le/de=Fehler! Siehe letzte Seite.

FL: Automatisches Teach-in (Einlernen von
Objekten in einem laufenden Prozess)
Programmierung: FL blinkt, 1x drücken,
F blinkt, jetzt mit Objekt vor Sensor vorbei-
fahren. F blinkt nicht mehr.
le/de=Fehler! Siehe letzte Seite.

:00 Ausrichthilfe, um die Lichtleiter im Durch-
lichtbetrieb optimal aufeinander auszurichten
Detaillierte Infos auf der letzten Seite!

--: Zurück zur Menuauswahl, 1x drücken
(RUN-SET-TMR-ADJ)



TMR Modus

3. Schritt: Wahl der Zeiteinstellungsart

3 sek auf den JOG dial Schalter
drücken, drehen um auszuwählen

t0: keine Zeiteinstellungen
(Standard Einstellung)

dt: Einschalt-/Ausschaltverzögerung
(Zeiten können in kleinen Schritten
eingestellt werden. Detail siehe 4.)
Darstellung der Signale, siehe letzte Seite

1t: Ausgangsimpulslänge einstellen
(Erlaubt die Definition der Ausgangspuls-
länge. Der Puls ist immer gleich lang, egal
wie lange das Objekt den Sensor bedämpft)
Darstellung der Signale, siehe letzte Seite.

--: Zurück zur Menuauswahl, 1x drücken
(RUN-SET-TMR-ADJ)

4. Schritt: Zeit in ms einstellen

Wenn ADJ blinkt: 1x drücken

Bei Funktion **dt**:
Ausschaltverzögerung: 1...199 entspricht 1ms...199ms, einstellbar in 1ms Schritten
2...10_ entspricht 200ms bis 1 sek, einstellbar in 100ms Schritten

Einschaltverzögerung: -1...-199 entspricht 1ms...199ms, einstellbar in 1ms Schritten
-2...-10_ entspricht 200ms bis 1 sek, einstellbar in 100ms Schritten

Bei Funktion **1t**:
Puls auf negative Flanke: 1...199 entspricht 1ms...199ms, einstellbar in 1ms Schritten
2...10_ entspricht 200ms bis 1 sek, einstellbar in 100ms Schritten

Puls auf positive Flanke: -1...-199 entspricht 1ms...199ms, einstellbar in 1ms Schritten
-2...-10_ entspricht 200ms bis 1 sek, einstellbar in 100ms Schritten

Informationen über die Signalverläufe mit Zeitverzögerung sind auf der letzten Seite aufgeführt!

ADJ Modus


Schaltpunktnachjustierung

0... - Wert: Schaltpunkt wandert vom Sensor
weg. Distanz wird grösser.

0... + Wert: Schaltpunkt wandert näher an
den Sensor heran. Distanz wird
kleiner.

Bemerkung
Grundsätzlich kann man den Schaltpunkt
von -100 bis +100 verändern. Je nach
Betriebsart und Einstellung, können diese
Werte eingeschränkt sein. Bei der Betriebs-
art max. Empfindlichkeit, ist die Schalt-
punktnachjustierung nicht möglich!

User manual



RUN Mode (Working mode)

Press JOG dial **1x** briefly and rotate to get into the setting modes SET, TMR and ADJ!
After teach-in, see functions below, the sensor must be back to RUN mode.

SET Mode

Step 1 (optional): Choose the working mode

Press and hold JOG dial **3 sec**, rotate to select mode

- nL: Standard mode
Response time: 1ms
Range: 800mm** (through beam)
300mm* (reflex)
Use for:
Contrast or position detecting
- HP: High sensitivity mode
Response time: 5ms
Range: 1400mm** (through beam)
500mm* (reflex)
Use for:
Small or transparent objects, fine contrast
- HS: High speed mode
Response time: 120µs
Range: 150mm** (through beam)
50mm* (reflex)
Use for:
Fast handling process

--: Back to mode selection, press 1x (RUN-SET-TMR-ADJ)

Press and hold JOG dial for **8 sec**, when -- is flashing!

Mutual interference

This function must be used, if mutual interference between 2 fiber optics occurs!

Values:
F1: Emitter frequency of the first sensor
F2: Emitter frequency of the second sensor
oF: Function off

* Standard fiber optics FLE 200C1Y00
** Standard fiber optics FSE 200C1Y00

Step 2: Set a function

Press JOG dial **1x** briefly, rotate to select function

- 2P: Detect two different targets or contrasts; Programming: 2P is flashing; Place the first target and press 1x. 2 is flashing! Place a 2nd target or situation and press 1x! le/de=error! View on the last page.
- 1P: To detect a certain position very precisely (without background!) Programming: 1P is flashing. Place your object and press 1x! le/de=error! View on the last page.
- bH: Background suppression (max. sensitivity which does not detect a background!) Programming: bH is flashing. Place the sensor in front of a background and press 1x! Object in front of bg will be detected.
- LH: Detection of highly transparent objects (only through beam!) Programming: LH is flashing. Press 1x without any objects! le/de=error! View on the last page.
- PH: Mode for fine-tuning the switching point in 1% steps. Progr.: Press 1x without any objects 100=actual switching point. Turn to change the value! >100=the distance (sensor-switching point) will be smaller. <100=the distance will be larger. More information on the last page!
- hH: Adjust the max. sensitivity Programming: hH is flashing. Press 1x without any objects! le/de=error! View on the last page.
- FL: Full auto tuning (to teach-in a target without stopping a dynamic process. Program.: FL is flashing, push 1x without a target. Now F is flashing. Let target pass at sensing position. F stops flashing. le/de=error! View on the last page.
- :00: Alignment aid in through beam mode Get detail information about the alignment aid on the last page!

--: Back to mode selection, press JOG dial 1x (RUN-SET-TMR-ADJ)

TMR Mode

Step 3: Choose a timer function

Press JOG dial **3 sec**, rotate to select a function

- t0: No timer function (Standard setting)
- dt: On / Off delay time (You can select the time in fine steps. View step 4. You can view the output signal on the last page!)
- 1t: Output pulse width settings (You can define the output pulse width. Pulse length does not depend on time the object remains in the active field of sensor. You can view the output signal on the last page!)
- : Back to mode selection, press 1x (RUN-SET-TMR-ADJ)

Step 4: Set time in fine steps

ADJ must be flashing: press 1x

For function dt :		
OFF delay time:	1...199 2...10_	means 1ms...199ms, adjustable in steps of 1ms means 200ms...1 sec, adjustable in steps of 100ms
ON delay time:	-1...-199 -2...-10_	means 1ms...199ms, adjustable in steps of 1ms means 200ms...1 sec, adjustable in steps of 100ms
For function 1t :		
Output pulse on falling edge:	1...199 2...10_	means 1ms...199ms, adjustable in steps of 1ms means 200ms...1 sec, adjustable in steps of 100ms
Output pulse on rising edge:	-1...-199 -2...-10_	means 1ms...199ms, adjustable in steps of 1ms means 200ms...1 sec, adjustable in steps of 100ms

Get information about the output signals with delay time on the last page!


ADJ Mode

Adjusting operation level

- 0... - value: The distance between sensor and switching point will be larger.
- 0... + value: The distance between sensor and switching point will be smaller.

Note:
Normally the switching threshold is tunable from - 100 to + 100. But depending on the mode chosen and the actual settings this span may be limited. Switching threshold can not be readjusted at all when mode has been set to 'max. sensitivity'

Manual d'instruction

**Mode RUN (etat de fonction)**

Pressez **1x** sur le JOG-Dial commutateur pour choix les modes SET, TMR et ADJ!
Suite à chaque ajustage, la cellule doit être mise en mode RUN.

Pas 1 (optional): Choisissez l'état de fonction

Pressez JOG dial pour **3 sec**, tournez pour choisir une mode

nL: Mode standard
Temps d'activation: 1ms
Portée de fonction.: 800mm** (barrière)
300mm* (réflex)

Conçu pour:
Reconnaissance de contraste ou de position

HP: Mode avec grande puissance
Temps d'activation: 5ms
Portée de fonction.: 1400mm** (barrière)
500mm* (réflex)

Conçu pour:
Objet transparents ou petit

HS: Mode rapide
Temps d'activation: 120µs
Portée de fonction.: 150mm** (barrière)
50mm* (réflex)

Conçu pour:
Process rapide de l' industrie de l'assemblage

--: Retour à la choix de mode, pressez 1x (RUN-SET-TMR-ADJ)

Pressez JOG dial pour **8 sec**, quand -- clignote!

Perturber mutuellement

Si 2 câbles fibre optique sont installés très étroitement côte à côte, cette fonction doit être choisie!

Valeurs:
F1: Frequence d'emission pour la 1. cellule
F2: Frequence d'emission pour la 2. cellule
oF: Fonction off

* Avec standard types FLE 200C1Y00

** Avec standard types FSE 200C1Y00

Mode SET**Pas 2: Choisissez une fonction**

Pressez JOG dial **1x**, tournez pour choisir une fonction

2P: Reconnaissance de contrastes; Program.: 2P clignote; Placez le premier objet et pressez 1x. 2 clignote! Placez la deuxième objet ou situation et pressez 1x. le/de=erreur! Visitez la dernière page.

1P: Reconnaissance de position (sans l'arrière-plan) Programmation: 1P clignote Placez l'objet et pressez 1x. le/de=erreur! Visitez la dernière page.

bH: Insensibilité à l'arrière-plan Programmation: bH clignote. Placez le sensor devant l'arrière-plan et pressez 1x Les objets se situant devant l'arrière-plan sont reconnus.

LH: Reconnaissance d'objet transparents (en mode barrière uniquement) Programmation: LH clignote. Pressez 1x sans objet. le/de=erreur! Visitez la dernière page.




PH: Mode pour réglage le point de commutation dans pas à 1%. Programm.: PH clignote. Pressez 1x sans objet.; 100=actuel, tournez pour changer dans pas à 1%! >100=La distance diminue, <100=La distance augmente. Visitez la dernière page pour plus d' information.

hH: Puissance maximale. Programmation: hH clignote, remettre l'objet et pressez 1x. le/de=erreur! Visitez la dernière page.

FL: Ajustage automatique (pour detecter objets dans une dynamic process. Programmation: FL clignote, pressez 1x. Maintenant F clignote. Passez l'objet devant la cellule. F brille. le/de=erreur! Visitez la dernière page.

:00: Aide à l'ajustage en fonction barrière simple Pour detail information visitez la dernière page

--: Retour à la choix de mode, pressez 1x (RUN-SET-TMR-ADJ)

**Mode TMR****Pas 3: Choisissez l'ajustage de la temporisation**

Pressez JOG dial pour **3 sec**, tournez pour choisir une mode

t0: Sans temporisation (Standard)

dt: ON à l'enclenchement / OFF à l'enclenchement. La temporisation ajustable est fractionnée avec précision. La portée de détection se réduit. Pour detail information visitez la dernière page.

1t: Ajustage de la durée de l'impulsion de sortie. (Définit la longueur d'impulsion de la sortie. L'impulsion est toujours de même durée, indépendamment de la longueur de l'objet. Pour detail information visitez la dernière page.

--: Retour à la choix de mode, pressez 1x (RUN-SET-TMR-ADJ)

Pas 4: Réglage de temps en ms

Quand ADJ clignote: pressez 1x

Function dt:

OFF au déclenchement: 1...199 correspondre à 1ms...199ms, ajusté avec pas de 1ms
2...10_ correspondre à 200ms bis 1sec, ajusté avec pas de 100ms

ON à l'enclenchement: -1...-199 correspondre à 1ms...199ms, ajusté avec pas de 1ms
-2...-10_ correspondre à 200ms bis 1sec, ajusté avec pas de 100ms

Function 1t:

Impulsion de sortie sur flanc négatif: 1...199 correspondre à 1ms...199ms, ajusté avec pas de 1ms
2...10_ correspondre à 200ms bis 1sec, ajusté avec pas de 100ms

Impulsion de sortie sur flanc positif: -1...-199 correspondre à 1ms...199ms, ajusté avec pas de 1ms
-2...-10_ correspondre à 200ms bis 1sec, ajusté avec pas de 100ms

Les spécifications du signal avec temporisation activée sont définies en dernière page!

Mode ADJ**Mode pour l'ajustage manuel du seuil de commutation**

0... - valeur: Le point de commutation se distance de la cellule. La distance augmente.

0... + valeur: Le point de commutation se rapproche de la cellule. La distance diminue.

Attention

Le point de commutation peut être ajusté dans une plage allant de -100 à + 100. Selon le mode ou réglage initial, cette plage peut être limitée. Dans le mode sensibilisée maximale, l'ajustage du point de commutation n'est pas possible.

Bedienungsanleitung/User manual/Manual d'instruction

Fehler bei der Programmierung/programming error/erreurs

- de:** zu wenig Kontrastunterschied/insufficient contraste/contraste insuffisant.
le : zu wenig Empfangslicht/insufficient light level/réception trop faible

Wiederholen Sie den Programmiervorgang, indem Sie 2x kurz auf den JOG dial Schalter drücken.
 Repeat the procedure by pushing the JOG dial switch twice.
 Renouvelez la procedure avec pressez le JOG dial 2 fois.


Weitere Informationen/further information/Informations complément.

PH Modus/mode/mode

Mit dem PH Modus hat man die Möglichkeit, den Schalterpunkt nachträglich in feinen 1% Schritten zu verändern. Das macht vor allem dann Sinn, wenn ein sehr kleiner Kontrastunterschied detektiert werden muss (z.B. Glas). Bei solchen Anwendungen ist es wichtig, den Schalterpunkt optimal zwischen Einschalt- und Ausschaltsschwelle legen zu können. Durch drehen am JOG dial Schalter kann diese Einstellung schnell und einfach im Bereich von 50% bis 150% des Schalterpunktes getätigt werden.


The PH-mode offers the added advantage of fine-tuning of the switching point in 1% steps even after it has been set. This makes sense when having to distinguish minute differences in contrast (e.g. glass detection). In such applications it is important that the switching point is precisely in the middle between the "on-threshold" and the "off-threshold" programmed. This adjustment can be done quick and easy in the range of 50% and 150% of the switching point by simply turning the JOG dial switch.

Avec le mode PH on a la possibilité de modifier finement la distance de détection en pas de 1%. Ceci est sensé surtout quand il faut détecter des différences de contraste très faibles (p.ex. du verre). Dans ces applications il est très important de placer de façon optimale le point de détection au milieu des seuils d'enclenchement et de déclenchement. Avec le bouton rotatif "JOG dial", ce réglage est simplement et rapidement fait dans une plage qui s'étend de 50% jusqu'à 150% du point de détection.



0...100 Ausrichthilfe im Durchlichtbetrieb/alignment aid in through-beam mode/aide à l'ajustage en fonction barrière simple


SET leuchtet/indicate/brille & 0...100 blinkt/blinking/clignote



Werte des Empfangslichtes/Light level value/l'intensité réceptionnée

- 80...100: optimale Ausrichtung/ideal position/ajustage optimal
 < 80: wenn möglich besser ausrichten/try to organize a better position/amélioration de l'ajustage si possible

Erklärung der verschiedenen Zeitmodi/timer delay information/information pour la temporisation






Verschiedene Anzeigemöglichkeiten der Signalreserve/different indication of the receiving light level/différentes possibilités d'affichage de la réserve de signal


Dieses Gerät bietet die Möglichkeit, Spitzenwerte bei dynamischen Objekten darzustellen!

When setting the sensor up in dynamic applications peak values of the light received can be displayed

Cet appareil permet de visualiser les valeurs de pointe de signal captées lors d'un ajustage sur des objets en mouvement!







- AA:** Standardanzeige. (Wert relativ zum Empfangslicht)
 Standard indication (actual receiving light level)
 Affichage standard (valeurs relatives à la lumière captée)
- bb:** Min. Empfangslichtwert bei schnellen Objekten (refresh alle 2s)
 Min. receiving light level of a fast moving target (refresh 2s)
 Valeurs min. de la lumière captée en mode dynamique (act. 2s)
- :** Zurück zur Modusauswahl (RUN-SET-TMR-ADJ)
 Back to mode selection (RUN-SET-TMR-ADJ)
 Retour a la choix du mode (RUN-SET-TMR-ADJ)
- PP:** Max. Empfangslichtwert bei schnellen Objekten (refresh alle 2s)
 Max. receiving light level of a fast moving target (refresh 2s)
 Valeurs max. de la lumière captée en mode dynamique (act. 2s)



Die Werte werden 2s angezeigt
 Refresh indication value all 2s
 Les valeurs sont affichées toutes les 2s.

bb / PP Modus/mode/mode



Programmiervorgang abgeschlossen/tuning complete/ajustage terminé